



Hardware


(Drawn to Scale)




x 1




x 2




x 5




x 3




x 3




x 3




x 1




x 4




x 11




x 16




x 16




x 3




x 3



x 10



x 1



x 4

Low Profile Washer

3" Wood Screw

Flat Washer

1.5" Wood Screw

Locking Screw

Canopy Screw

Set Screw

Mounting Isolator

Screw, Blade Iron Armature

Screw, Blade Assembly

Blade Grommet

Screw, Switch Housing Assembly

Screw, Machine, 6-32

Thumbscrew


Balancing Kit

Wire Connector


Fan Parts

(Not Drawn to Scale)


Hanger Bracket Assembly



Blade Assembly



Switch Housing Assembly



PARTS GUIDE

STOP

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.
If parts are missing, DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.
THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.




Hunter


Parts List		
	Model #	27713
	Asm. Dwg. #	99176-01
	Finish	New Bronze
Item Name	Qty	Part #
Hanging System Kit	1	96759-30
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
Locking Screw		
Switch/Housing Assembly	1	99249-30
Blade Iron Set	1	92803-07
Blade Set	1	76238-54
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Hardware Kit	1	99176-00-861
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	07570-03
Switch Housing Alternate	1	93598-02
Cap, Switch Housing	1	73853-01
Button Plug	1	73854-01
Pull Chain	2	63756-05
Thumbscrew	10	03077-08
Globe/Shade	3	77770-02

Quincaillerie d’installation


(à l’échelle)




x 1




x 2




x 5




x 3




x 3




x 3




x 1




x 4




x 11




x 16




x 16




x 3




x 3



x 10




x 1




x 4

Pièces du ventilateur


(pas à l’échelle)



Ensemble de fixations de suspension



Montage de pale





Ensemble du boîtier d'interrupteur

GUIDE DE PIÈCES

ARRÊT

À l’aide de ce guide de pièces, vérifier que toutes les pièces sont dans la boîte. S’il manque des pièces, NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN, appeler le 888-855-8300 pour de l’aide. CE GUIDE DE PIÈCES EST POUR RÉFÉRENCE UNIQUEMENT. SE REPORTER AU MANUEL D’INSTALLATION POUR DES DIRECTIVES COMPLÈTES DE MONTAGE.



Liste de pièces	N° de modèle	27713
	N° du dessin	99176-02
	Finis	Bronze nouveau
Nom de l'article	Qté	N° de pièce
Kit du système de suspension	1	96759-30
Plaques de plafond		
Pavillon		
Anneau de garniture du pavillon		
Ensemble de boule / tige de suspension		
Vis de fixation		
Rondelle profil bas		
Vis de pavillon		
Vis à bois		
Rondelle plate		
Isolateur de fixation		
Vis rondelle profil bas		
Ensemble du boîtier d'interrupteur	1	99249-30
Ensemble de fers de pale	1	92803-07
Ensemble de pales	1	76238-54
Vis, armature de fer de pale	11	63755-05
Trousse de quincaillerie	1	99176-00-861
Œillet de pale supérieur		
Vis de montage de pale		
Vis à métal, 6-32		
Capuchon de connexion		
Vis, ensemble du boîtier d'interrupteur		
Trousse d'équilibrage	1	07570-01
Boîtier d'interrupteur, interchangeable	1	93598-02
Couvercle du boîtier d'interrupteur	1	73853-01
Bouton de prise	1	73854-01
Vis papillon	10	03077-08
Chainette	2	63756-05
Globe/Abat-jour	3	77770-02